



Remettre un moteur à zéro depuis le tableau électrique (retour en mode usine)

1

Au tableau électrique,
couper l'alimentation 3 secondes,
la mettre 8 secondes,
couper à nouveau 3 secondes,
et remettre l'alimentation.



3 secondes



8 secondes



3 secondes




2

Amy
ou
Smooove



Situo



Rester appuyé
sur **prog**
(au dos de la
télécommande)
jusqu'au
deuxième
va-et-vient.



Le moteur fait deux va-et-vient.

