





Remettre un moteur à zéro (retour en mode usine)

1



Positionner le volet à mi course (sans se préoccuper du sens de rotation).




Position du volet à mi course.

2



Appuyer simultanément sur *montée* ^ et *descente* v jusqu'au va-et-vient.




Le moteur fait un va-et-vient.

3



Appuyer simultanément sur *my*, *montée* ^ et *descente* v jusqu'au va-et-vient.




Le moteur fait un va-et-vient.

4



Rester appuyé sur **prog** (au dos de la télécommande) jusqu'au deuxième va-et-vient.



Le moteur fait deux va-et-vient.

